DIESES GERÄT WURDE HERGESTELLT VON:





Digitaler Surround-AV-Receiver-SYSTEM *HT-AS610*

Bedienungsanleitung





Hinweise zur Sicherheit

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



WARNUNG

Gefahr elektrischer Schläge Gerät nicht öffnen!



WARNUNG:

ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

LASERGERÄT DER KLASSE 1

Dieser CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die vorliegende Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie alle Sicherheits- und Bedienhinweise. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Auf diese Weise können Sie Ihr neues Gerät von Anfang an optimal nutzen und vermeiden Bedienfehler.

ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Der im Gerät verwendete Laser kann für die Augen schädlich sein.

WARNUNG: Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden

- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Strom zu nehmen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden, daher muss der Netzstecker leicht zu erreichen sein.



Im Gerät befinden sich Hochspannung führende Teile, die elektrische Schläge verursachen können.



Die Dokumentation zu diesem Gerät enthält wichtige Hinweise zu Betrieb und Wartung.


Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.


Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.






Sicherheit






Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Ihres Hauses die gleiche ist, wie die auf dem Identifikationsetikett auf der Rückseite Ihres Gerätes. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche eines geeigneten Möbels und lassen Sie genügend Platz für eine gute Belüftung (rundherum 7 bis 10 cm). Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze nicht zugedeckt sind. Stellen Sie nichts auf Ihren DVD-Player. Stellen Sie ihn nicht auf einen Verstärker oder ein anderes Gerät, das Wärme erzeugt. Bevor Sie den Standort des Gerätes wecheln, versichern Sie sich, dass der Einzugsschlitten für die Discs leer ist. Der DVD-Player ist für den Dauergebrauch vorgesehen. Das Einstellen auf "Stand by" unterbricht nicht die Stromversorgung. Um das Gerät vollkommen vom Netz zu trennen, muss man den Netzstecker herausziechen. Dies ist zu empfehlen, wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.



Bei einem Sturm oder Gewitter den Netzstecker herausziehen.

Blitzschläge könnten die Anlage beschädigen.




Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und grösserer Erwärmung (Kamin) und auch vor Geräten, die hohe elektrische oder magnetische Felder erzeugen (Lautsprecher...).


Falls der DVD-Player nicht richtig funktioniert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ihr Player ist nicht für den industriellen Einsatz, sondem für häusliche Benutzung konzipiert. Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

Das Kopieren von CDs oder das Herunterladen von Musikdateien zum Verkauf oder für andere gewerbliche Zwecke verletzt das Urheberrecht oder kann dagegen verstossen.

Garantiea Usschlussklausel: Bis zu dem im Geltenden Gesetz Gestattenten Ausmass Werden Darstellungen und Garantien der Nichtverletzung der Urheberrechte oder Anderer Rechte des Geistigen Eigentums. Die aus dem Gebrauch des Produkts Resultieren Unter Bedingungen, die von den oben Angegebenen Abweichen, Somit Ausgeschlossen. Kondensation: Bringen Sie ibhr Gerät und/oder Ihre Discs aus der Kätle ins Warme, z. B. nach einem Transport im Winter, warten Sie etwa zwei Stunden, damit sie Raumtemperatur erreichen. So vermeiten Sie ermsthafte Schäden.



Die Anlage nicht so aufstellen, daß sie direkt im Sonnenlicht oder in der Nähe anderer Wärmequellen steht



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonenden Entsoraung

zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer

Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.





Inhaltcverzeichnis

1	Digita	l۵r	Δ٧/_	Dمc	ماريم
	Digita		MV-	KEC	CIVCI

Dies ist ein volldigitaler AV-Receiver, der durch digitale Signalverarbeitung eine Minimierung der Signalstörungen und Verluste

O Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II ist ein neues Verfahren zur Decodierung von Mehrkanal-Audiosignalen, das das bereits existierende Dolby Pro Logic noch übertrifft.

ODTS (Digital Theater System)

DTS spielt 5.1 Kanalklang bei weniger Kompression als Dolby Digital mit einem satteren Klang ab.

SFE (Sound Field Effekt, Klangfeldeffekt) durch digitale Verarbeitung des Audiosignals (24 Bit-Qualität)

Ermöglicht bei normalen Stereo-Audioquellen einen realistischeren Surround-Sound.

ORBEREITUNGEN	
inweise zur Sicherheit	
icherheit	
eistungsmerkmale	
eschreibung	
	SOME THE RESIDENCE OF THE PARTY

ANSCHLÜSSE

Anschließen der Lautsprecher	10
Anschließen externer Komponenten	12
Anschließen der LIKW- und AM-Antenne	15

BEDIENUNG

vor verwendung des Av-Emprangers	16
Digital-/Analogeingang auswählen	18
Modus für die Lautsprecher einstellen	20
Hörentfernung zu den Lautsprechern einstellen	22
Einstellungen für den digitalen Eingang	24
Einstellen von DRC(Dynamic Range Compression)	25
Einstellen des Testtons	26
Einstellen des Lautsprecherlevel	28
Dolby Pro Logic II -Modus	30
Dolby Pro Logic II -Effect	32
SFE-Modus	
Stereo-Modus	

RADIOBETRIEB


Radio noteit
Sender einspeichern39
Was ist RDS?40

VERSCHIEDENES


Praktische Funktionen	42
Verwenden der Fernbedienung für das Fernsehgerät	44
Bedienung des VCR (DVD) mit der Fernbedienung	
Bevor Sie den Kundendienst verständigen	48
Technische Daten	50




[Vorderseite]




[Display]




[Rückseite]












Batterien einlegen

1 Remove the battery cover in the direction of the arrow.



Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ und -).



Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.





Beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, um zu vermeiden, dass die Batterien auslaufen oder aufplatzen:

- Legen Sie die Batterien unter Einhaltung der Polarität in die Fernbedienung ein: (+) an (+) und (-) an (-).
- Verwenden Sie immer den richtigen Batterietyp. Ähnlich aussehende Batterien weisen möglicherweise unterschiedliche Spannungen auf.

 • Wechseln Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.
- Setzen Sie die Batterien weder Hitze noch offener Flamme aus.

Funktionsbereich der Fernbedienung


Die Fernbedienung kann geradlinig in einer Entfernung von bis zu 7 Metern benutzt werden. Sie funktioniert auch in einem waagerechten Winkel von bis zu 30° zum Fernbedienungssensor.





Anschließen der Lautsprecher

Bevor Sie das Gerät transportieren oder aufstellen können, muss das Gerät ausgeschaltet und das Netzkabel gezogen werden.




Aufstellung des AV-Receivers

• Positionieren Sie den AV-Empfänger auf einem geeigneten Ständer oder Regal.



- Stellen Sie die Frontlausprecher vor Ihrer Hörposition auf, so dass sie nach innen zeigen (in einem Winkel von ca. 45°) und Ihnen zugewandt sind.
- Die Hochtonlautsprecher sollten sich auf Ohrhöhe
- Richten Sie die Vorderseite der Frontlautsprecher nach der Vorderseite des Center-Lautsprechers aus oder stellen Sie sie etwas vor dem Center-Lautsprecher auf.

Center-Lautsprecher C



- derselben Höhe wie die Front-Lautsprecher aufgestellt
- · Sie können ihn aber auch direkt über oder unter dem Fernsehgerät aufstellen.

SURROUND-lautsprecher SL SR




- Stellen Sie die Rücklautsprecher hinter Ihrer Hörposition auf.
- Bei wenig Platz stellen Sie die Lautsprecher bitte so auf, das sie sich gegenüber stehen.
- Platzieren Sie sie ca. 60 bis 90 cm über Oberhöhe, leicht nach unten geneigt.
- # Im Unterschied zu den Frontlautsprechern und zum Center-Lautsprecher dienen die Rücklautsprecher hauptsächlich zur Wiedergabe von Klangeffekten und geben nicht ständig den Ton aus.

Subwoofer sw

· Die Platzierung des Subwoofers ist einfach. Sie können ihn an einem beliebigen Ort aufstellen.

 Falls Sie die Lautsprecher an einer Wand installieren, stellen Sie sicher, dass die Befestigung stabil ist und die Lautsprecher nicht herunterfallen können.



► Anschließen der lautsprecherkabel

Drücken Sie die Klemmtaste des Lautsprecheranschlusses nach unten.



Führen Sie das schwarze Kabel in den schwarzen Anschluss (-) und das graue Kabel in den roten Anschluss (+) ein.





- Lassen Sie Kinder nicht in die N\u00e4he des Subwoofer Lautsprechers, damit sie nicht ihre H\u00e4nde oder irgendwelche Gegenstände in die Kabelaussparung (Loch) des Subwoofer Lautsprechers hineinstecken können.
- Hängen Sie das Gerät nicht an der Kabelaussparung (Loch) an der Wand auf.




- · Berühren Sie die Lautsprecheranschlüsse niemals bei eingeschaltetem Gerät. Doing so could result in electric shock.
- · Stellen Sie die korrekte Polarität (+ und -) sicher.


Anschließen externer Komponenten

Connecting Video Component

12

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, bevor das Gerät bewegt oder installiert wird.






Anschließen externer Komponenten


Anschluss einer Audiokomponente

Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, bevor das Gerät beweot oder installiert wird.



AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Anschließen der UKW- und AM-Antenne



Anschluss der UKW-Antenne

- Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne vorübergehend an den Anschluss FM 75 COAXIAL an.
- Richten Sie den Antennendraht solange aus, bis Sie eine Stelle mit gutem Empfang gefunden haben, und befestigen Sie ihn dann an einer Wand oder einer anderen stabilen Oberfläche.

Anschluss der AM-Antenne

- 1. Schließen Sie die mitgelieferte AM-Rahmenantenne an die Anschlüsse AM und an $\frac{1}{MT}$.
- Schließen Sie bei schlechtem Empfang einen Draht mit Vinylummantelung als Außenantenne an den Anschluss AM an.
- (Die AM-Rahmenantenne bleibt weiterhin angeschlossen.)

LÜFTER

Der Lüfter leitet die im Gerät entstandene Wärme ab und gewährleistet so einen ordnungsgemäßen Betrieb. Er wird automatisch aktiviert, um das Gerät mit kühler Luft zu versorgen.



Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet wird. Bei ungenügender Luftzufuhr kann die Temperatur im Inneren des Geräts ansteigen und das Gerät Schaden nehmen.
- Der Lüfter bzw. die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. (Werden der Lüfter oder die Belüftungsöffnungen mit Zeitungspapier oder Stoff verdeckt, kann es zu einer Überhitzung des Geräts und infolgedessen zu einem Brand kommen.)



Erstmalige Verwendung des AV-Receivers



Ein-/Ausschalten

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste POWER.

· Das Gerät wird eingeschaltet oder wechselt in den Standby-Modus.

AM GERÄT

1 Schließen Sie des Netzkabel an die Steckdose an.

2 Drücken Sie auf dem Gerät die Taste POWER.

• Das Gerät wird eingeschaltet oder wechselt in den Standby-Modus.

Weitere Geräte mit der Fernbedienung steuern

Sie können AV-Receiver, Fernseher, DVD-Gerät und Videorecorder mit ein und derselben Fernbedienung steuern. Einzelheiten dazu finden Sie auf den Seiten 44–47.



Funktion auswählen

OÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Variante 1

Drücken Sie die Taste FUNCTION.

 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Funktionen FM, AM, DVD, VCR/SAT und CD wechseln.

Variante 2

Drücken Sie die Taste CD, VCR/SAT, DVD oder TUNER.

Die gewünschte Funktion (CD, VCR/SAT, DVD bzw. TUNER) wird direkt aktiviert

AM GERÄT

Drücken Sie die Taste FUNCTION.

 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Funktionen FM, AM, DVD, VCR/SAT und CD wechseln.



Digital-/Analogeingang auswählen

Sie können zwischen Analogton (2-Kanal) und Digitalton (Dolby Digital 5.1-Kanal) wählen.



OÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Für die DVD-Funktion

Drücken Sie die Taste INPUT MODE DIGITAL.

• Die Option DVD OPTICAL (DVD optisch) oder DVD COAXIAL (DVD koaxial) wird angezeigt.



Drücken Sie die Taste INPUT MODE ANALOG.

• Die Option DVD ANALOG (DVD analog) wird ausgewählt.



Für die CD-Funktion

Drücken Sie die Taste INPUT MODE DIGITAL.

 Die Option CD OPTICAL (CD optisch) oder die Option CD COAXIAL wird angezeigt.



Drücken Sie die Taste INPUT MODE ANALOG.

· Die Option CD ANALOG (CD analog) wird ausgewählt.





AM GERÄT

Für die DVD-Funktion

Drücken Sie die Taste INPUT MODE.

 Durch wiederholtes Drücken können Sie zwischen den Optionen DVD OPTICAL, DVD COAXIAL und DVD ANALOG wechseln.





Für die CD-Funktion

Drücken Sie die Taste INPUT MODE.

 Durch wiederholtes Drücken können Sie zwischen den Optionen CD OPTICAL, CD COAXIAL und CD ANALOG wechseln.







- Voraussetzung für Dolby Digital-Ton ist, dass Sie den digitalen Audioausgang der externen Audiokomponente mit dem digitalen Audioeingang (optisch / koaxial) des Geräts verbinden.
- Der digitale Eingangsmodus kann unter <SETUP> → <DIGITAL IN> auf OPTICAL oder COAXIAL eingestellt werden.



Lautsprechermodus festlegen

Bevor Sie das Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Der Frequenzgang für die Lautsprecher ist abhängig davon, welche Lautsprecher angeschlossen und wie diese konfiguriert sind.







ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- 1 Drücken Sie die Taste SPK SELECT, um die gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen F.SPK, C.SPK, S.SPK, SW SPK, CROVR und SPK MODE OFF wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲▼ um den Lautsprechermodus festzulegen.
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
- Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SPK SELECT, und wählen Sie die Option SPK MODE OFF.



AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SETUP.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- **2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** einmal.
 - Auf dem Display wird "SPK SETUP" angezeigt.
- **3** Drücken Sie die Taste **SURROUND**, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen F.SPK, C.SPK, S.SPK, SW SPK und CROVR wählen.
- **4** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**⋄**, **⋄**), um den Lautsprechermodus festzulegen.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP.
 Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

So schalten Sie den SUBWOOFER ein und aus.

Drücken Sie die Taste SUBWOOFER.

- Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen SW SPK: YES und SW SPK: NO wechseln.
- Bei Wiedergabe in 2-Kanal-Stereoton können Sie den Subwoofer durch Auswahl von "YES" oder "NO" ein- bzw. ausschalten.



 Wenn F.SPK auf "SMALL" festgelegt wurde, ist SW SPK automatisch auf "YES" festgelegt.

Lautsprecher festlegen

- F.SPK (vordere Lautsprecher): LARGE (Groß), SMALL (Klein)
- C.SPK (mittlere Lautsprecher): LARGE (Groß), SMALL (Klein), NONE (Nicht vorhanden)
- S.SPK (Surround-Lautsprecher) : LARGE (Groß), SMALL (Klein), NONE (Nicht vorhanden)
- SW SPK (Subwoofer) : YES (Ja), NO (Nein)
- CROVR (Überschneidungsfrequenz) : 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Hz
- LARGE (Groß): Wählen Sie diese Option, wenn Sie große Lautsprecher verwenden.
- SMALL (Klein): Wählen Sie diese Option, wenn Sie kleine Lautsprecher verwenden. Bassfrequenzen unter 100 Hz werden nicht wiedergegeben.
 NONE (Nicht vorhanden): Wählen Sie diese Option, wenn keine
- Lautsprecher angeschlossen sind.
 YES (Ja Subwoofer-Option): Wählen Sie diese Option,
- YES (Ja Subwoofer-Option): Wählen Sie diese Option, wenn ein Subwoofer angeschlossen ist.
- NO (Nein Subwoofer-Option): Wählen Sie diese Option, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist.
- CROVR (Überschneidungsfrequenz): Wählen die Überschneidungsfrequenz, mit der Sie in Ihrem Raum die beste Basswiedergabe erzielen.

A CONTROL OF CONTROL O

Entfernung der Lautsprecher festlegen







ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- 1 Drücken Sie die Taste SPK DISTANCE, und wählen Sie den gewünschten Lautsprecher aus.
- Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen F.L., CEN, F.R, S.R, S.L, S.W und DIST OFF wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste ▲▼ um die jeweilige Entfernung der Lautsprecher festzulegen.
 - Sie können für die Lautsprecher F.L, CEN, F.R, S.R, S.L und S.W eine Entfernung zwischen 0,30 m und 9,0 m festlegen (in Schritten von 0,30 m).
 So verlassen Sie den Einstellungsmodus
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SPK DISTANCE, und wählen Sie die Option DIST OFF.



AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SETUP.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- **2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** zweimal.
 - · Auf dem Display wird "DIST SETUP" angezeigt.
- **3** Drücken Sie die Taste **SURROUND**, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen F.L., CEN, F.R, S.R, S.L und S.W wählen.
- **4** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**⋄**, **⋄**) um die Entfernung der Lautsprecher festzulegen.
 - Sie k\u00f6nnen f\u00fcr die Lautsprecher F.L, CEN, F.R, S.R, S.L und S.W eine Entfemung zwischen 0,30 m und 9,0 m festlegen (in Schritten von 0,30 m). So verlassen Sie den Einstellungsmodus
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP.
 Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.



 Bei Entfernungen zwischen Lautsprecher und Zuhörer, die über die maximal einstellbare Entfernung hinausgehen, müssen Sie die maximal einstellbare Entfernung auswählen.



Einstellungen für den digitalen Eingang

Sie können den digitalen Eingang für einen DVD/CD-Player entweder auf OPTICAL oder auf COAXIAL einstellen



AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SETUP.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- **2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** dreimal.
 - · Auf dem Display wird "DIGITAL IN" angezeigt.
- **3** Drücken Sie die Taste **SURROUND**, um die Funktion auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste k\u00f6nnen Sie zwischen DVD und CD wechseln
- **4** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**▼**, **∧**), um den Digitaleingang festzulegen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen OPTICAL und COAXIAL wechseln.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

 Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP.
 Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.



DRC (Dynamic Range Compression) festlegen

Diese Funktion sorgt für optimale Dolby Digital-Wiedergabe bei geringer Lautstärke.





O ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste DRC.

 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste k\u00f6nnen Sie zwischen DRC : STD . DRC : MAX und DRC : MIN wechseln.

AM GERÄT

- **1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
 - "Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- **2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** viermal.
 - · Auf dem Display wird "DRC SETUP" angezeigt.
- **3** Drücken Sie die Taste **SURROUND**.
 - Auf dem Display wird "DRC: STD" angezeigt.
- **4** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**⋄**, **⋄**), um den DRC-Effekt festzulegen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen DRC:
 STD, DRC: MAX und DRC: MIN wechseln.
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP.
 Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

DRC-Effekt festlegen

- STD (Standard): Legt den DRC-Effekt auf einen mittleren Wert fest.
- MAX (Maximal): Legt den DRC-Effekt auf den maximalen Wert fest.
- MIN (Minimal): Legt den DRC-Effekt auf den geringsten Wert fest.



Mit Hilfe des Testtons können Sie den Verbindungsstatus und das Lautstärkeniveau der Lautsprecher anpassen.



So geben Sie den Testton automatisch wieder



WANTE UND WIE BERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste TEST TONE.

- Das Testsignal wird in der folgenden Reihenfolge wiedergegeben: F.L., CEN . F.R . S.R . S.L und S.W.
- Während der Wiedergabe des Testtons können Sie durch Drücken der Tasten ▲▼ das Lautstärkeniveau des Lautsprechers im Bereich von -10 dB bis +10 dB anpassen.

So stoppen Sie die Testtonwiedergabe

• Drücken Sie die Taste TEST TONE erneut.



AM GERÄT

- Drücken Sie die Taste SETUP.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- Drücken Sie die Taste FUNCTION fünfmal.
 - · Auf dem Bildschirm wird "TEST-T AUTO" angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste SURROUND.
 - Das Testsignal wird in der folgenden Reihenfolge wiedergegeben: F.L, CEN , F.R, S.R, S.L und S.W.
 - Während der Wiedergabe des Testtons können Sie durch Drücken der SELECT-Tasten () das Lautstärkeniveau des Lautsprechers im Bereich von -10 dB bis +10 dB anpassen.
- So stoppen Sie die Testtonwiedergabe

Drücken Sie die Taste SETUP einmal.

Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und die Testtonwiedergabe wird beendet.



So geben Sie den Testton manuell wieder





- **1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- 2 Drücken Sie die Taste FUNCTION sechsmal.
 - · Auf dem Bildschirm wird "TEST-T MANU" angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste SURROUND.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen den Optionen F.L. CEN. F.R. S.R. S.L und S.W wählen.
- 4 Drücken Sie die SELECT-Tasten (, ,), um den Testton wie gewünscht einzustellen.
 - Sie können das Lautstärkeniveau des Lautsprechers im Bereich von -10 dB bis +10 dB (in Schritten von 1 dB) anpassen.
 - Bei -10 dB ist die Lautstärke am niedrigsten, bei +10 dB am höchsten.
- So stoppen Sie die Testtonwiedergabe

Drücken Sie die Taste SETUP einmal.

• Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und die Testtonwiedergabe wird beendet.

Testtonwiedergabe

- F.L (Vorne links): 10 dB bis +10 dB
- CEN (Mitte) : -10 dB bis +10 dB
- F.R (Vorne rechts): 10 dB bis +10 dB
- S.R (Surround rechts): 10 dB bis +10 dB
- S.L (Surround links): 10 dB bis +10 dB



Lautstärkeniveau der Lautsprecher anpassen

Sie können die Lautsprecherbalance und den Lautsprecherpegel einstellen.







ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die Taste **SPK LEVEL**, um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste k\u00f6nnen Sie zwischen den Optionen F.L., CEN, F.R S.R, S.L und SPK LVL OFF w\u00e4hlen.
- **2** Drücken Sie die Taste **▲ ▼** um das gewünschte Lautstärkeniveau auszuwählen.
 - Sie können das Lautstärkeniveau im Bereich von -10 dB bis +10 dB anpassen.
 - Bei -10 dB ist die Lautstärke am niedrigsten, bei +10 dB am höchsten.
 - Die Standardeinstellung ist 0 dB.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

 Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SPK LEVEL, und wählen Sie die Option SPK LVL OFF.



AM GERÄT

- **1** Drücken Sie die Taste **SETUP**.
 - Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- 2 Drücken Sie die Taste FUNCTION achtmal.
 - · Auf dem Display wird "LEVEL SETUP" angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste SURROUND.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste k\u00f6nnen Sie zwischen den Optionen F.L. CEN, F.R, S.R, S.L und S.W w\u00e4hlen.
- **4** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**⋄**, **⋄**), um das gewünschte Lautstärkeniveau auszuwählen.
 - Sie können das Lautstärkeniveau im Bereich von -10 dB bis +10 dB anpassen.
 - Bei -10 dB ist die Lautstärke am niedrigsten, bei +10 dB am höchsten.
 - Die Standardeinstellung ist 0 dB.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP.
 Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

Lautstärkeniveau der Lautsprecher anpassen

- F.L (Vorne links): 10 dB bis +10 dB • CEN (Mitte): -10 dB bis +10 dB
- F.R (Vorne rechts): 10 dB bis +10 dB
- S.R (Surround rechts): -10 dB bis +10 dB
- S.L (Surround links): -10 dB bis +10 dB
- S.W (Subwoofer): 10 dB bis +10 dB

Dolby Pro Logic II-Modus Mit diesem Modus können Sie aus 2-Kanalton einen 5.1-Kanalton errechnen lassen.



ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste DI PLII MODE.

 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen CINEMA, MATRIX, GAME, PROLOGIC und MUSIC wechseln.



- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
- Warten Sie ca. 5 Sekunden



AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SURROUND, um den DPL II-Modus auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen DPL II (DPL II), SFE und STEREO wechseln.
- **2** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (**⋄**, **⋄**).
 - Durch Drücken der SELECT-Taste @ @ können Sie zwischen CINEMA, MATRIX. GAME. PROLOGIC und MUSIC wechseln.
 - Durch Drücken der SELECT-Taste @ @ können Sie zwischen MUSIC, PROLOGIC, GAME, MATRIX und CINEMA wechseln.
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - · Warten Sie ca. 5 Sekunden.

Dolby Pro Logic II-Modus

- MUSIC (Musik): Errechnet einen 5.1-Kanalton aus Quellen, die einen digitalen oder analogen 2-Kanalton liefern (CD, Kassette, UKW, Fernseher, Videorecorder).
- CINEMA (Kino): Für eine realistischere Klangwiedergabe bei Filmen.
- MATRIX (Matrix): Liefert 5.1-Kanal-Raumklang.
- GAME (Spiel) : Verbessert den Sound beim Spielen.
- PROLOGIC (ProLogic): Zur Erzeugung des Raumklangs werden nur die beiden vorderen Lautsprecher (links und rechts) verwendet.



- Sie können den Dolby Pro Logic II-Modus nicht für Mehrkanal-Signale wie Dolby Digital oder DTS verwenden.
- Pro Logic ist nur für PCM-Audiosignale mit einer Sampling-Frequenz von 32 kHz, 44 kHz oder 48 kHz verfügbar.
- Wenn das PCM-Audiosignal mono ist, wird der mittlere hintere Lautsprecher nicht für die Wiedergabe verwendet.


Dolby Pro Logic II-Effekt

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Dolby PRO LOGIC II-Modus der Modus MUSIC (Musik) aktiviert ist.



ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die □□ PLⅡ Taste MODE, um den Modus MUSIC auszuwählen.
- **2** Drücken Sie die DE PLII Taste EFFECT.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen C-WIDTH, DIMENSION, PANORAMA und DPL II EFT OFF wechseln.



- **3** Drücken Sie die Tasten ▲▼ um den gewünschten Dolby Pro Logic II-Effekt auszuwählen.
 - C-WIDTH (Breite der Mitte): Legen Sie einen Wert zwischen 0 und 7 fest.
 - DIMENSION (Dimension): Legen Sie einen Wert zwischen -7 und +7 fest.
 - PANORAMA (Panorama) : Sie können zwischen ON und OFF wählen.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

 Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste □□ PLⅡ und wählen Sie die Option DLP II EFT OFF.



AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SETUP.
- Auf dem Display wird "SETUP MODE" angezeigt, und das System wechselt in den Einstellungsmodus.
- **2** Drücken Sie die Taste **FUNCTION** zehnmal.
 - Auf dem Display wird "DPL II MODE" (Dolby ProLogic II-Modus) angezeigt
- **3** Drücken Sie die Taste **SURROUND**.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen C-WIDTH , DIMENSION und PANORAMA wechseln.
- 4 Drücken Sie die SELECT-Tasten (♥, ♠), um den gewünschten Dolby Pro Logic II-Effekt auszuwählen.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus

 Warten Sie ca. 5 Sekunden, oder drücken Sie die Taste SETUP. Auf dem Display wird "SETUP MODE OFF" angezeigt, und der Einstellungsmodus wird beendet.

Dolby Pro Logic IIx-Effekt

- C-WIDTH (Breite der Mitte): Legt die Breite des mittleren Bildes fest. Je h\u00f6her der Wert, desto geringer das Lautst\u00e4rkeniveau des mittleren Lautsprechers.
- DIMENSION (Dimension): Passt ausgehend von den vorderen oder hinteren Lautsprechern schrittweise das Klangfeld an.
- PANORAMA (Panorama): Mit diesem Modus wird nicht nur zwischen den beiden vorderen, sondern auch zwischen den seitlichen Lautsprechern ein umfassender Stereo-Effekt erzeugt.



SFE-Modus für Klangfeldeffekte

Mit diesem Modus können Sie die Akustik verschiedener Klangräume lebensecht simulieren.



O ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste SFE MODE.

 Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie zwischen HALL, THEATER, ARENA, CLUB, DOME, STADIUM und CHURCH wechseln.



- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - · Warten Sie ca. 5 Sekunden.




AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste SURROUND, um den Modus SFE auszuwählen.
 - Durch wiederholtes Drücken dieser Taste k\u00f6nnen Sie zwischen DPL II, SFE und STEREO wechseln.
- **2** Drücken Sie die **SELECT**-Tasten (♥, ♠).
 - Durch Drücken der SELECT-Taste () können Sie zwischen HALL , THEATER, ARENA, CLUB, DOME, STADIUM und CHURCH wechseln.
 - Durch Drücken der SELECT-Taste (→) können Sie zwischen CHURCH ,
 - STADIUM, DOME, CLUB, ARENA, THEATER und HALLwechseln.
- So verlassen Sie den Einstellungsmodus
 - Warten Sie ca. 5 Sekunden.



Stereomodus

Sie können diesen Modus auswählen, wenn die Wiedergabe über den vorderen linken und den vorderen rechten Lautsprecher sowie über den Subwoofer erfolgt.





WELL OF THE PRINT OF THE PRINT

Drücken Sie die Taste STEREO.

 Auf dem Display wird "STEREO" angezeigt, und das System wechselt in den Stereomodus.



AM GERÄT

Drücken Sie die Taste SURROUND, um den Modus STEREO auszuwählen.

 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen DPL II (DPL II), SFE (Klangfeldeffekte) und STEREO wechseln.

So verlassen Sie den Einstellungsmodus • Warten Sie ca 5 Sekunden

So verlassen Sie den Einstellungsmodus



 Bei Eingang eines PCM- oder Analog-Stereosignals wird der linke und der rechte Kanal im Stereomodus wiedergegeben.

Surround-Modus und Eingangssignal

O = aktiv, -= inaktiv

Surround-Modus	Eingangssignal	Decodierung	Ausgangskanal				Anzeige im Display	
Sullouriu-Woulds			L/R	С	SL SR	SubW	Signalformat	Kanal
	Dolby D Surr. EX	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DO DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
DOLBY	Dolby D (5.1ch)	Dolby Digital 5.1	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
(MUSIC, CINEMA,	Dolby D (2ch)	Pro Logic II	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
MATRIX, GAME,	Dolby D (2ch Surr)	Pro Logic II	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
PROLOGIC)	L.PCM (Audio)	Pro Logic II	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analogique	Pro Logic II	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	DTS-ES	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
DTS	DTS 96/24	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
פוע	DTS (5.1)	DTS 5.1	0	0	0	0	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
	L.PCM (Audio)	Neo:6	0	0	0	-	L.PCM	L, R
	Dolby D (2ch)	DD + SFE	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	Dolby D (2ch Surr)	DD + SFE	0	0	0	0	DI DIGITAL	L, C, R, SL, SR, SW
SFE	L.PCM (Audio)	SFE	0	0	0	0	L.PCM	L, C, R, SL, SR, SW
	Analogique	SFE	0	0	0	0	ANALOG	L, C, R, SL, SR, SW
	Dolby D (2ch)	DD	0	-	-	-	DI DIGITAL	L, R, SW
	Dolby D (2ch Surr)	DD	0	-	-	-	DI DIGITAL	L, R, SW
STEREO	L.PCM (Audio)	Stereo	0		-	-	L.PCM	L, R, SW
	L.PCM 96KHz	Stereo	0	-	-	-	L.PCM	L, R, SW
	Analogique	Stereo	0	-	-	-	ANALOG	L, R, SW

L/R: Frontlautsprecher (links/rechts) C: Center-Lautsprecher SL/SR: Rücklautsprecher (links/rechts) SW: Subwoofer



- Die Anzeige Channel Status hängt von der "Speaker Configuration" ab.
- Im Modus SFE wird Zweikanalton wiedergegeben.



Radiowiedergabe

Bei der Radiowiedergabe können Sie das Band (UKW oder MW) auswählen und entweder manuell oder automatisch die Frequenz festlegen.





WANTE UBER DIE FERNBEDIENUNG


- **1** Drücken Sie die Taste **TUNER**.
 - Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen FM und AM) wechseln.
- **2** Wählen Sie die Frequenz aus.
 - Automatische Frequenzwahl Variante 1:
 - Drücken Sie die Taste TUNING MODE, und wählen Sie PRESET.
 - 2) Drücken Sie die **TUNING/CH**-Tasten (➤, ▲), um eine voreingestellte Frequenz auszuwählen.
 - Automatische Frequenzwahl Variante 2:
 - Drücken Sie die Taste TUNING MODE, und wählen Sie MANUAL.
 - 2) Drücken Sie die **TUNING/CH**-Tasten (❤, ♠), um automatisch zu einer Frequenz zu springen.
 - · Manuelle Frequenzwahl:
 - Drücken Sie die Taste TUNING MODE, und wählen Sie MANUAL.
 - Drücken Sie die TUNING/CH-Tasten (V, A) nur kurz, um die Frequenz jeweils um einen Schritt zu erhöhen bzw. zu reduzieren.
- Zwischen Mono und Stereo wechseln Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MO/ST.
- Durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie zwischen STEREO und MONO wechseln.
- Bei schlechtem Empfang können Sie das Rauschen durch Auswahl von MONO verringern.
- Diese Funktion steht nur über die Fernbedienung zur Verfügung.

AM GERÄT

- 1 Drücken Sie die Taste FUNCTION, um FM oder AM auszuwählen.
- **2** Wählen Sie die Frequenz aus.
 - Automatische Frequenzwahl:
 Halten Sie die TUNING-Tasten (, ,) etwas länger gedrückt, um automatisch eine Frequenz auszuwählen.
 - Manuelle Frequenzwahl:
 Drücken Sie die TUNING-Tasten (, ,) nur kurz, um die Frequenz jeweils um einen Schritt zu erhöhen bzw. zu reduzieren.

So wechseln Sie am Gerät zwischen PRESET und MANUAI

- Drücken Sie die Taste SETUP.
- Drücken Sie die Taste FUNCTION neunmal.
 - Auf dem Display wird "TUNER SETUP" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste SURROUND.



Sender programmieren

Sie können bis zu 30 UKW- und MW-Radiosender programmieren



O ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Bsp.: Sie möchten die UKW-Frequenz 89,10 MHz unter Station 2 speichern.

1 Drücken Sie die Taste **TUNER**.

• Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen FM und AM wechseln.

FM STEREO

- 2 Drücken Sie Auswahltaste und anschließend die Taste TUNING MODE, um die Freguenz 89,10 einzustellen.
 - Auf Seite 38 (Schritt 2) sind die Varianten der automatischen und manuellen Frequenzwahl ausführlich erläutert. Gehen Sie wie dort beschrieben vor.

FM 89.10

- **3** Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY**.
 - Auf dem Display blinkt die Stationsnummer.

| FM 89.10

- 4 Drücken Sie die TUNING/CH-Tasten (✓, ▲), um Station 2 auszuwählen.
 - Ihnen stehen die Stationen 1 bis 30 zur Verfügung.

2 FM 89.10

- **5** Drücken Sie die Taste **TUNER MEMORY** erneut.
 - Die Stationsnummer wird ausgeblendet. Station 2 ist jetzt auf 89,10 MHz programmiert.
- **6** Wiederholen Sie für die Programmierung weiterer Sender die Schritte 2 bis 5.
- To Listen to Preset Station
- Press TUNING MODE button of the remote control to select the PRESET and press TUNING/CH (,) button.

Was ist RDS?

Mit RDS (Radio Data System) UKW-Sender empfangen

RDS erlaubt UKW-Sendern, ihre regulären Programmsignale mit zusätzlichen Kennsignalen zu senden. Zum Beispiel senden die Radiosender nicht nur ihr Senderkürzel, sondern auch Informationen zur Art des gesendeten Programms, wie Sport oder Musik usw.

Wird ein FM-Sender eingestellt, der den RDS-Service bietet, leuchtet die RDS-Anzeige im Anzeigefeld auf.

- Abkürzungen für RDS-Modi und Funktionen:
- PTY (Program Type): Programmsparte, z. B. Nachrichten, Kultur usw.; kann für einen Suchlauf verwendet werden.
- PS NAME (Program Service Name): Gibt den Sendernamen an und umfaßt maximal acht Zeichen.
- 3. RT (Radio Text): Vom Radiosender übertragener Text; maximal 64 Zeichen.
- 4. CT (Clock Time): Gibt die Uhrzeit an.
- Nicht alle Sender übertragen PTY, RT oder CT, so daß diese Informationen nicht bei allen RDS-Sendern angezeigt werden können.
- TA (Traffic Announcement): Verkehrsdurchsagen; wenn diese Anzeige blinkt, werden gerade Verkehrsdurchsagen übertragen.



- RDS ist für AM-Sendungen nicht verfügbar.
- RDS funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der eingestellte Sender das RDS-Signal nicht ordnungsgemäß sendet oder wenn das Signal zu schwach ist.

Welche Informationen können RDS-Signale liefern?

Sie können die vom Radiosender gesendeten RDS-Signale auf dem Anzeigefeld sehen.

Die RDS-Signale zeigen

Drücken Sie auf RDS-ANZEIGE, während Sie einen UKW-Sender hören.Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, verändert sich die Anzeige, um Ihnen die folgenden Informationen anzuzeigen:

PS (Programmservice): Bei der Suche erscheint "PS" und dann wird der Sendername angegeben. "NO PS" erscheint, wenn kein Signal gesendet wird.

RT (Radio-Text): Bei der Suche erscheint "RT" und dann werden Textmeldungen des Radiosenders angezeigt. "NO RT erscheint, wenn kein Signal gesendet wird. Frequenz: Senderfrequenz (kein RDS-Service)

Über die Zeichen im Anzeigefeld

Wenn das Anzeigefeld PS oder RT-Signale zeigt, werden die folgenden Zeichen benutzt.

- Das Anzeigefeld unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung und verwendet deshalb immer Großbuchstaben.
- Im Anzeigefeld können keine akzentuierten Buchstaben dargestellt werden. So kann "A". z. B., für akzentuierte Buchstaben wie "Á, Â, Ä, Å, oder Ã" stehen.





 $\bullet \ \ \text{Wenn die Suche pl\"{o}tzlich beendet wird, erscheinen "PS"} \ \ \text{und "RT"} \ \ \text{nicht auf dem Anzeigefeld}.$

Programmsparten (PTY-Funktion)

(Mit einem PTY-Code nach einem Programm suchen) Einer der Vorteile des RDS-Service ist, dass Sie eine bestimmte Programmart unter den vorabgestimmten Rundfunksendern durch die Angabe des PTY-Codes lokalisieren können.

Display-Anzeige

Mit dem PTY-Code nach einem Programm suchen

Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte ...

- Die PTY-Suche ist nur auf vorabgestimmte Radiosender anwendbar.
- Um den Suchvorgang zu einer beliebigen Zeit zu stoppen, drücken Sie während der Suche auf PTY-SFARCH
- Es gibt eine zeitliche Begrenzung für die durchführung der folgenden Schritte. Wird die Einstellung abgebrochen wird, bevor Sie die Suche beenden konnten, fangen Sie nochmal mit Schritt 1 an.
- Wenn die Tasten auf der primäre Fernbedienung betätigen, vergewissern Sie sich, dass Sie den UKW-Sender mit der primären Fernbedienung gewählt haben.
- Drücken Sie PTY SEARCH, während Sie einen UKW-Sender empfangen.
- 2 Drücken Sie die Taste PTY + oder PTY -, bis der gewünschte PTY-Code im Display angezeigt wird.
 - Das Anzeigefeld liefert Ihnen die auf der rechten Seite beschriebenen PTY-Codes.
- Drücken Sie PTY SEARCH nochmals, während der im vorigen Schritt gewählte PTY-Code noch auf dem Anzeigefeld ist.
 - Die Center Unit durchsucht 10 vorabgestimmte UKW-Sender, stoppt, wenn der von Ihnen gewählte Sender gefunden ist und stellt diesen ein.

	NEWS	Nachrichten, Pressemeldungen usw.
	AFFAIRS	Aktuelle Ereignisse, Dokumentarberichte, Diskussionen, Untersuchungen usw.
	INFO	Berichte und Vorhersagen, Verbraucherinformationen, medizinische Informationen usw.
1	SPORT	• Sport
	EDUCATE	Ausbildung und Erziehung
	DRAMA	Sprechtheater, Hörspiele usw.
	CULTURE	 Kulturelle Themen, Religion, sozialwissenschaftliche Probleme, Sprache usw.
t	SCIENCE	Naturwissenschaften und Technik
	VARIED	Andere Themenbereiche, Unterhaltung (Quiz, Spiele), Interviews, Kabarett usw.
	POP M	Popmusik
	ROCK M	Rockmusik
	M.O.R.M	Leichte Unterhaltungsmusik mit Easy- Listening-Charakter.
	LIGHT M	Leichte klassische Musik - Instrumentalmusik oder Chormusik.
	CLASSICS	Schwere klassische Musik - Orchester, Sinfonie, Kammermusik und Oper
	OTHER M	Andere Musik - Jazz, R&B, Country und Western
	WEATHER	• Wetter
	FINANCE	• Finanzen
	CHILDREN	Kinderprogramme
	SOCIAL A	Soziale Themen
	RELIGION	Religion
	PHONE IN	Diskussionen, Zuhörerumfragen usw.
	TRAVEL	Reisen, Tourismus
	LEISURE	• Freizeit
	JAZZ	Jazzmusik
	COUNTRY	Countrymusik
	NATION M	Volksmusik
	OLDIES	• Oldies
	FOLK M	Volksmusik
	DOCUMENT	Dokumentationen

Programmsparte

Sonderfunktionen Sonderfunktionen



Timer-Funktion

Sie können die Zeit festlegen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste SLEEP.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie zwischen SLEEP: OFF, 15MIN, 30MIN, 45MIN, 60MIN, 90MIN und 120MIN wechseln.
- So überprüfen Sie den Status der Timer-Funktion Drücken Sie die Taste **SLEEP**.
 - Auf dem Display wird die Zeit angezeigt, nach der sich das Gerät automatisch aussschaltet
 - Durch erneutes Drücken der Taste SLEEP können Sie die zuvor eingestellte Zeit ändern.
- So deaktivieren Sie die Timer-Funktion
 - Drücken Sie die Taste SLEEP mehrfach, bis SLEEP: OFF angezeigt wird.

Stummschaltung

Mit dieser Funktion können Sie den Ton ausschalten.

O ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste MUTE.

- Auf dem Display wird "MUTE" angezeigt.
- So schalten Sie den Ton wieder ein Drücken Sie die Taste MUTE erneut.
 - Die Anzeige "MUTE" wird ausgeblendet, und der Ton wird eingeschaltet.



 Die Funktionen SLEEP (Timer), MUTE (Stummschaltung) und Adjust Display (Display anpassen) stehen nur über die Fernbedienung zur Verfügung.



Reset-Funktion (Zurücksetzen)

O ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- **1** Drücken Sie die Taste **MUTE**.
- Auf dem Display wird "MUTE" angezeigt.
- **2** Drücken Sie die Taste "0" fünfmal, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- **?** Drücken Sie die Tasten **▲▼** um "YES" auszuwählen.
- Das Gerät wird zurückgesetzt und steht nach ca. 5 Sekunden wieder zur Verfügung.

Achtung!

- Bei Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren.
- · Verwenden Sie die Funktion mit großer Vorsicht.

Display anpassen

Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Displays einstellen.

(1) ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Drücken Sie die Taste **DIMMER**.

• Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste können Sie die Helligkeit des Displays anpassen.

Kopfhörer verwenden

Sie haben die Möglichkeit, Kopfhörer anzuschließen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Lautsprecher werden dadurch ausgeschaltet.

Schließen Sie den Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an.



 Achten Sie bei Verwendung von Kopfhörern darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, denn sonst können Hörschäden eintreten.



Fernsehgerät mit der Fernbedienung steuern



- Drücken Sie die Taste TV, um die Fernbedienung auf den TV-Modus festzulegen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät auf gewohnte Weise ein.
- **3** Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
- Halten Sie die Taste POWER gedrückt, und geben Sie den Code für die Marke Ihres Fernsehgeräts ein.
 - •Wenn der Code passt, wird das Fernsehgerät ausgeschaltet. •Wenn in der Tabelle mehr als ein Code für Ihr Fernsehgerät
 - wenn in der Tabeile mehr als ein Code für ihr Fernsengerat angegeben ist, müssen Sie die Codes nacheinander eingeben, um herauszufinden, welcher passt.
- Wenn Sie das Fernsehgerät durch Drücken der Taste POWER auf der Fernbedienung ein- und ausschalten können, war die Einstellung erfolgreich.
 - Sie k\u00f6nnen nun zur Bedienung des Fernsehger\u00e4ts die Tasten POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU sowie die Zifferntasten verwenden.



- Für einige Fernsehgeräte funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht.
 Außerdem sind bei einigen Fernsehgeräten möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.
- Standardmäßig ist die Fernbedienung für die Steuerung von Samsung-Fernsehgeräten programmiert.

Herstellercodes für Fernsehgeräte

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
ADMIRAL(M.WARDS)	056,057,058	LUXMAN	018	SYLVANIA	018,040,048,054,059,
AMARK	001,015	LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060,		060,062
ANAM	001,002,003,004,005,		062,063,065,071	SYMPHONIC	061,095,096
	006,007,008,009,010,	MAGNAVOX	015,017,018,048,054,	TATUNG	006
	011,012,013,014		059,060,062,072,089	TECHWOOD	018
AOC	001,018,040,048	MARANTZ	040,054	TEKNIKA	003,015,018,025
BELL&HOWELL(MWARDS)	057,058,081	MATSUI	054	TMK	018,040
BROCSONIC	059,060	MGA	018,040	TOSHIBA	019,057,063,071,101
CANDLE	018	MITSUBISHI/MGA	018,040,054,059,060,		107, 109, 110, 111, 113
CETRONIC	003		075, 101	VIDTECH	018
CITIZEN	003,018,025	MTC	018	VIDECH	059,060,069
CINEMA	097	NEC	018, 019, 020, 040, 059,	WARDS	015,017,018,040,048,
CLASSIC	003		060		054,060,064
CONCERTO	018	NIKEI	003	YAMAHA	018
CONTEC	046	ONKING	003	YORK	040
CORONADO	015	ONWA	003	YUPITERU	003
CRAIG	003,005,061,082,083,	PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054,	ZENITH	058,079
	084		066, 067, 073, 074	ZONDA	001
CROSLEX	062	PENNEY	018	DONGYANG	003,054
CROWN	003	PHILCO	003,015,017,018,048,	LOWE	054
CURTISMATES	059,061,063		054, 059, 062, 069, 090	FINLUX	054, 109, 114
CXC	003	PHILIPS	015,017,018,040,048	YOKO	054
DAEWOO	002,003,004,015,016,		054, 062, 072, 112, 114,	LOEWE OPTA	054,114
	017,018,019,020,021,		117,118	PHONOLA	054, 112, 114
	022,023,024,025,026,	PIONEER	063, 066, 080, 091	RADIOLA	054,112
	027,028,029,030,032,	PORTLAND	015,018,059	SCHNEIDER	054
	034,035,036,040,048,	PROTON	040	AKAI	103
	059,090,099,100	QUASAR	006, 066, 067	GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120,
DAYTRON	040	RADIO SHACK	017,048,056,060,061,		121
DYNASTY	003		075	BLAUPUNKT	108
EMERSON	003,015,040,046,059,	RCA/PROSCAN	018,059,067,076,077	SIEMENS	108
	061,064,082,083,084,		078, 092, 093, 094	CGE	113
	085	REALISTIC	003,019	IMPERIAL	113
FISHER	019,065,103	SAMPO	040	MIVAR	113
FUNAI	003	SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040,	SABA	114
FUTURETECH	003		043,046,047,048,049,	BANG&OLUFSEN	114
GENERAL ELECTRIC(GE)	006,040,056,059,066,		054, 059, 060, 098	BRIONVEGA	114
	067,068	SANYO	019, 061, 065, 101, 102,	FORMENTI	114
HALLMARK	040		103, 104	METZ	114
HITACHI	015,018,050,059,069	SCOTT	003,040,060,061	WEGA	114
INKEL	045	SEARS	015,018,019	RADIOMARELLI	114
JCPENNY	056,059,067,086	SHARP	015,057,064,101,105,	SINGER	114
JVC	070		106, 115	SINUDYNE	114
KTV	059,061,087,088	SIGNATURE 2000(M MARDS)	057,058	TELEFUNKEN	116
KEC	003,015,040	SONY	050,051,052,053,055,		
KMC	015		101		
LG(GOLDSTAR)	001,015,016,017,037,	SOUNDESIGN	003,040		
	038,039,040,041,042,	SPECTRICON	001		
	043,044,054,086	SSS	018		

DVD-Gerät / Videorecorder mit der Fernbedienung steuern



- Drücken Sie die Taste DVD, um die Fernbedienung auf den DVD-Modus festzulegen.

 Bei Verwendung eines Videorecorders drücken Sie die Taste VCR, um die Fernbedienung auf den Videorecorder-Modus festzulegen.
- 2 Schalten Sie das DVD-Gerät (den Videorecorder) auf gewohnte Weise ein.
- **3** Richten Sie die Fernbedienung auf das DVD-Gerät (den Videorecorder).
- Halten Sie die Taste POWER gedrückt, und geben Sie den Code für die Marke Ihres DVD-Geräts (Videorecorders) ein.
 - Wenn der Code passt, wird das DVD-Gerät (der Videorecorder) ausgeschaltet.
 - Wenn in der Tabelle mehr als ein Code für Ihr DVD-Gerät (Ihren Videorecorder) angegeben ist, müssen Sie die Codes nacheinander eingeben, um herauszufinden, welcher passt.
- Wenn Sie das DVD-Gerät (den Videorecorder) durch Drücken der Taste POWER auf der Fernbedienung ein- und ausschalten können, war die Einstellung erfolgreich.
 - Sie k\u00f6nnen zur Steuerung des DVD-Ger\u00e4ts (Videorecorders) die Tasten POWER, VOLUME, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU sowie die Zifferntasten verwenden.



- Für einige DVD-Geräte (Videorecorder) funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht. Außerdem sind bei einigen DVD-Geräten (Videorecordern) möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar.
- Standardmäßig ist die Fernbedienung für die Steuerung von DVD-Geräten (Videorecordern) der Marke Samsung programmiert

Herstellercodes für Videorecorder

Marke	Code	Marke	Code	Marke	Code
ADMIRAL(M.WARDS)	043,106	MEI	001,033	TASHIRO	050
AWIA	044,045,046	MEMOREX	001,025,033,054,091,	TATUNG	047,052,092
AKAI	088,089,090		100	TEAC	044,047,052,092
ANAM	001,002,003,004,005,	MINOLTA	020,021,062	TECHNICS	001,033,049,091
	033	MITSUBISHI/MGA	068,069,070,101,102	TEKNIKA	001,025,033
AOC	091	MTC	072	TOSHIBA	006,051
AUDIO DYNAMIC	019,047,092	MULTITECH	044,057,069	TOTEVISION	025,072
BELL&HOWELL(MWARDS)	048,093	NEC	019,047,052,057,092	TAEKWANG	087
BROKSONIC	092,094,095	OLYMPIC	049,091	UNITECH	072
CANON	001,033,049,091	OPTIMUS	101	VECTORRESEARCH	019
CAPEHART	011	ORION	103	VIDEO CONCEPTS	019
CITIZEN	050	PANASONIC	001,004,033,049,067,	VIDEOSONIC	072
CRAIG	050,072,096		091,107	WARDS	001,020,031,032,033,
CRITERION	051	PENNEY	019,020,072		043,050,054,072,100,
CURTISMATHES	001,031,032,033,044,	PENTAX	001,020,021,033,062		105, 106, 109
	091	PHILCO	001,033,046,049,091,	YAMAHA	019,047,048,052,092,
DAEWOO	006,007,008,009,010,		094	ZENITH	019,047,048,052,092
	011,012,013,014,015,	PHILIPS	001,030,033,049,050,		
	016,017,018,046,051,		066.091	11	. I C" . DVD DI
	091	PILOT	025	Herstellerd	odes für DVD-Playe
DAYTRON	011	PIONEER	049		•
DBX	019,047,052,092	PORTLAND	011		
EMERSON	025,031,032,044,046,	QUASAR	001,033,049,067,091,		Code
LINERIOON	094,095,097,098,099	207107111	107,108	DENON	003.032
FISHER	009,048,053,054,055,	RICO	036	DOONOON	019
TISTIER	100	RCA/PROSCAN	001.020.021.031.032.	DMTFCH	017
FUNAI	044	KOAT KOSOAN	033,049,051,062,066,	FISHER	002
GENERAL ELECTRICIGE	001,031,032,033,056,		070.091.104	GF	006
OENEIGNE ELECTROQUE	091	REALISTIC	001,009,025,033,	HARMAN/KARDON	012
GOVIDEO	059.060.061	KEALISTIC	044,048,054,091,	JVC	010.013
HARMANKARDON	019		101,105	KENWOOD	008
HITACHI	020,021,049,054,062,	SAMSUNG	000,006,031,032,057,	LG	001
IIIACIII	100	SAMSONG	058,071,072,073,074,	MAGNAVOX	004
HQ	051	_	075,076,077,078,079,	MITSUBISHI	005,016
INSTANTREPLAY	001.033.049.091		080.081	ONKYO	004,014
JCL	001,033,047,071	SANYO	008,009,046,048,050,	OPTIMUS	011
JCP	025	SANTO	054.058.093.100	PANASONIC	021
JC PENNY	047,048,052,062,091,	SANSUI	092	PROSCAN	006
JCFEININT	092	SCOTT	006,051,054,057,069,	PHILIPS	004.023
JVC	001,033,047,052,063,	30011	070,100,101	PIONEER	004,023
340	064,065,092	SEARS	020,021,025	RCA	007,011,022,023
KENWOOD	047.050.052.092	SHARP	043,105,106	SAMSUNG	000.027
		SINGER	043, 105, 106	SANYO	000,027
LG(GOLDSTAR)	019,020,021,022,023,	SIGNATURE 2000 M (MARDS)	043,044,054,100,106	SONY	015, 020
	024,025,026,027,028,	SHINTOM	043,044,054,100,106	THETADIGITAL	015, 020
LVI/CEADC)	029,030,050				
LXI(SEARS)	020,025,044,048,050,	SONY	034,035,036,037,038,	TOSHIBA	004, 018
MACINI	053,054,055,062,100		039,040,041,042,082,	YAMAHA	009, 033
MAGIN	072	070	083,084,085,086	ZENITH	004, 024
MAGNAVOX	001,031,032,033,049,	STS	020	TAEGWANG	026
	066,067,091	SYLVANIA	001,033,044,049,066,	PS2	028
MARANTZ	001,019,033,047,052,		091	X-BOX	029
	092,110	SYMPHONIC	044	APEX	030
MARTA	025,050	TANDY	009	MARANTZ	031

Bevor Sie den Kundendienst verständigen

>> Problem	Überprüfen	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Gibt es statische Elektrizität in der Luft?	Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.
Es wird kein Ton erzeugt.	Sind die Lautsprecher und externen Komponenten ordnungsgemaß angeschlossen? Ist die Stummschaltung aktiviert? Wurde die Lautstärke auf das Minimum eingestellt? Wurde die Lautsprechereinstellung auf NONE gesetzt?	Schließen Sie sie ordnungsgemäß an. Drücken Sie die MUTE-Taste, um die Stummschaltung zu beenden. Stellen Sie die Lautstärke ein. Informationen zur Auswahl von LARGE, SMALL oder YES finden Sie auf den Seiten 20-21.
Sind die Batterien leer?	Ist die externe Komponente ordnungsgemäß angeschlossen?	Schließen Sie sie ordnungsgemäß an.
Fernbedienung funktioniert nicht.	Are the batteries exhausted? Wird die Fernbedienung in einem angemessenen Abstand zum Gerät benutzt?	Wechseln Sie bitte die Batterien aus. Verringern Sie den Abstand.
Während der Stereo- Wiedergabe verändert sich der Klang des jeweiligen Gerätes.	Sind der rechte/linke Lautsprecher oder das rechte/linke Eingangs-/Ausgangssignal ordnungsgemäß angeschlossen?	Überprüfen Sie den rechten/linken Kanal und achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Anschluss.
Kein Radioempfang.	Ist die MW/LW- oder UKW-Antenne richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Antenne ordnungsgemäß an. Wenn das Eingangssignal der Antenne schwach ist, installieren Sie die Antenne an einem Standort mit gutem Empfang.
Aus den Rücklautsprechern kommt kein Ton.	Ist der hintere Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen? Wurde der S.SPK (Rücklautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE gesetzt? Wurde der Surround-Modus auf Stereo eingestellt?	Informationen zum ordnungsgemäßen Anschluss finden Sie auf den Seiten 10~11. Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 20~21. Informationen zur Auswahl eines anderen Surround-Modus finden Sie auf den Seiten 30~37.
Aus dem Center- Lautsprechern kommt kein Ton.	Ist der Center-Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen? Wurde der C.SPK (Center-Lautsprecher) bei der Lautsprechereinstellung auf NONE gesetzf? Wurde der Surround-Modus auf Stereo eingestellit?	Informationen zum ordnungsgemäßen Anschluss finden Sie auf den Seiten 10-11. Informationen zur Auswahl von LARGE oder SMALL finden Sie auf den Seiten 20-21. Informationen zur Auswahl eines anderen Surround-Modus finden Sie auf den Seiten 30-37.

Problem	Überprüfen	Abhilfe
Der Dolby Pro Logic Il- Modus lässt sich nicht auswählen.	Wurde das Eingangssignal richtig gewählt?	Wählen Sie 2-Kanal-Dolby-Digital, PCM und ein analoges Eingangssignal.
Kein Ton bei Wiedergabe einer in DTS codierten DVD oder CD.	Wurde der analoge Eingang gewählt?	Überprüfen Sie, ob die digitale externe Komponente ordnungsgemäß angeschlossen ist und informieren Sie sich über die Auswahl des digitalen Eingangs auf Seite 22.

Funktion zum Geräteschutz

Hitzeschutz

- Der Hitzeschutz wird aktiviert, wenn das Gerät oder der Transformator überhitzt ist.
- Bei aktivierter Hitzeschutz-Funktion wird "PROTECTION" auf dem Display angezeigt.
- Kurzschluss des Lautsprecheranschlusses
- Kurzschluss des Lautsprecherkabel
 Kurzschluss der Lautsprecherkabel

Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten und das Problem nicht mehr besteht, ist die Anzeige PROTECTION nicht mehr zu sehen, und das Gerät funktioniert einwandfrei.



 Wenn PROTECTION angezeigt wird, überprüfen Sie, ob am Lautsprecheranschluss ein Kurzschluss vorliegt, und schalten Sie das Gerät wieder

Technische Daten

	Stromversorgung	230 V, 50 Hz	
	Standby-Leistungsaufnahme	0,9 W	
ŀ			
ALLGEMEINES	Gewicht	4,0 kg	
	Abmessungen (B x H x T)	430 x 70 x 360 mm	
	Temperatur bei Betrieb	+5 °C bis +35 °C	
	Rel. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 75 %	
	Frequenzgang	87,5 bis 108,0 MHz	
	Nutzbare Empfindlichkeit	12 dBf	
FM-TUNER	Signal-Rauschabstand	MONO/STEREO 55/55 dB	
FWI-TUNER	Klirrfaktor	MONO/STEREO 0,3/0,8 %	
	Stereotrennung	30 dB	
	Tuner-Ausgangspegel	75 kHz Abw. bei 1 kHz	
	Frequenzgang	522 bis 1611 kHz	
AM-TUNER	Signal-Rauschabstand	40dB	
AIVI- I UNEK	Nutzbare Empfindlichkeit	60 dB μV/m(Rahmenantenne)	
	Klirrfaktor	2 % (MOD: 80 %)	
	Nennleistung	(20 Hz bis 20 kHz/THD = 1 %)	
	Frontlautsprecher (Rechts + Links)	4 Ω100 W/Kanal	
	Center-Lautsprecher	4Ω100 W/Kanal	
VERSTÄRKER -	Surroundlautsprecher (Rechts + Links)	4 Ω100 W/Kanal	
VERSTARRER	Subwoofer	4Ω100 W/Kanal	
	Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	450mV/47kΩ	
[Signal-Rauschabstand (analoger Eingang)	80 dB	
	Trennung (1 kHz)	60 dB	
FREQUENZG	Analoger Eingang	20 Hz bis 20 kHz (±3 dB)	
-ANG	Digitaler Eingang	20 Hz bis 44 kHz (±3 dB)	
	TV-Norm	NTSC/PAL	
	Eingangspegel/Impedanz	1 Vs-s/75 Ohm	
VIDEO-	Ausgangspegel/Impedanz	1 Vs-s/75 Ohm	
AUSGANG	Videofrequenzgang	5 Hz bis 10 MHz (-3 dB)	
	Component-Videofrequenzgang	5 Hz bis 40 MHz (-3 dB)	
	Signal-Rauschabstand	60 dB	

^{*} Signal-Rauschabstand, Klirrfaktor, Trennung und nutzbare Empfindlichkeit beruhen auf einer Messung mittels AES-17-Filter.

Lautsprecher	Lautsprecher	Front-/Surround-Lautsprecher	Center-Lautsprecher	Subwoofer
	Impedanz	4Ω x 4	4Ω	4Ω
	Nennaufnahme	100W	100W	100W
	Maximum-Eingabe	200W	200W	200W
	Abmessungen (B x H x T)	90 x 152 x 90 mm	200 x 90 x 92 mm	175 x 320 x 381 mm
	Gewicht	0.58 Kg/0.51 Kg	0.64 Kg	5 Kg

Region	Country	Customer Care Center &	Web Site	
	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca	
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx	
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com	
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar	
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br	
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin	
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin	
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin	
Latin American	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin	
Latin America	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin	
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin	
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin	
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin	
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin	
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin	
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz	
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk	
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi	
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr	
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de	
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu	
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it	
F	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu	
Europe	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl	
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no	
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl	
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt	
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk	
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es	
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se	
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk	
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.com/uk www.samsung.ru	
CIS	UKRAINE	8-800-502-0000		
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ur	
	CHINA		www.samsung.com/au	
	HONG KONG	800-810-5858, 010- 6475 1880 2862 6001	www.samsung.com.cn	
	HONG KONG	3030 8282	www.samsung.com/hk	
	INDIA		www.samsung.com/in	
	INDONESIA.	1600 1100 11		
Asia Pacific	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id	
Asia Facilic	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp	
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my	
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph	
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg	
	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th	
		02-689-3232		
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw	
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za	
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea	